



1.2. Регулятор расхода воздуха (РРВ)



Регулятор расхода воздуха предназначен для регулирования и поддержания заданного расхода воздуха. Устанавливается на решетки вентиляционные серии РВ и диффузоры серии ДП.

Корпус и жалюзи регулятора расхода изготовлены из алюминиевого профиля.

Регулирование расхода воздуха осуществляется с помощью флажкового механизма, который позволяет поворачивать жалюзи регулятора вручную, без использования инструмента.

Обозначение:

Регулятор для решетки 250х500



Типоразмер решетки (АхВ), мм	Количество ламелей регулятора, шт
100х100	3
150х150	5
200х200	7
250х250	9
300х300	11
350х350	14
400х400	16
450х450	19
500х500	20
550х550	22
600х600	25

*Минимальный типоразмер решетки РВ (АхВ) для установки регулятора расхода воздуха (РРВ) – 100х100 мм